

SISEUSTE PAIGALDUSJUHEND

1. Paigaldusjuhend

- 1.1. Siseuks on mõeldud kasutamiseks köetavates ruumides. Uks ei sobi kasutamiseks välisuksena ja vaheuksena siseruumides, millede temperatuuride erinevus on üle 5 (viie) kraadi.
- 1.2. Siseust ei tohi ladustada ja paigaldada suure õhuniiskusega ja/või suurte õhutemperatuuri kõikumistega ruumide vahel!
- 1.3. Siseuksi ei tohi ladustada otse maapinnale või betoonile, vaid horisontaalselt tugevale ja korrektsele kuivale alusele.
- 1.4. Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine, üle värvimine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
- 1.5. Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.

2. Paigaldus

- 2.1. Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinavasse ning veenduge, et seinavaa on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinavaa peab olema ukselempi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinavaa. Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik.
- 2.2. Ukseleng kinnitage kiiludega ukseavasse kinnituskohadest kõrgemal, nii et hingede poolne külj oleks vertikaalselt loodis nii piki- kui külgsuunas. Kontrollimiseks kasutage pikka (nt. 2m) vesiloodi.
- 2.3. Kinnitage kruvidega lengi hingedepoolne külj. Kinnitustarvikute sobivust erinevate seinamaterjalidele tuleb täpsustada kinnitustarvikute tootjaga.

- 2.4. Asetage uks hingedele ja kontrollige, et lengi vastusepool oleks sirgelt seinas. Kontrollige, et lävepakk oleks loodis, vajadusel toestage lävepakku, et vältida läbipainumist pealeastumisel. Mõõtkte, et lengide diagonaalid oleksid võrdsed. Kontrollige, et ukse ja lengide vahe oleks ühtlane, lengide ja ukse servad peavad jooksuma paralleelselt. Vajadusel korrigeerige lengide asendit ning paigaldage lisa kiilud.
- 2.5. Kinnitage leng lõplikult kruvidega.
- 2.6. Ukse paremaks sulgumiseks reguleerige vajadusel luku vasturauda.
- 2.7. Paigaldage lisafurnituur ja plastkorgid montaažiavadesse.
- 2.8. Tihendage ukseleingi ja seina vahe isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht). Montaaživahu puhul toestage vajadusel lengid, et ei toimuks lengide deformeerumist. Montaaživahu kasutamisel jälgige tootjapoolseid juhiseid.
- 2.9. Sirge servaga paarisuste või laiendiga uste passivse ukselehe kinnitusrivide plasttüüblite avade puurimiseks lengi horisontaali ja lävepaku külge kasutage 20mm puidupuuri. Paigaldage tüüblid.
- 2.10. Paigaldage sirge servaga paarisuste või laiendiga uste puhul Teile sobivale ukselehele kahe ukse vahet varjav katteliist.

Lugupidamisega,

OÜ Nominete Projekt

OÜ Nominete